

GAMBIARRA INSPEÇÃO ULTRA FINA 400LM REF.: 1153



Luz:

Luz principal: 4W COB LED

Luz topo: 2W SMD LED

Potência:

Modo de pouca luminosidade - aprox. 100LM

Modo de alta luminosidade - aprox. 400LM

Tempo funcionamento:

Modo de pouca luminosidade - aprox. 6h

Modo de alta luminosidade - aprox. 2.5h

Características:

Especificações bateria: Li-ion 3.7V, 1500mAh, 5.55Wh

Tempo de carga: aprox. 2h(±30min)

Entrada de carga: DC 5V 1A

Grau de proteção: IP65

Temperatura de funcionamento: -10°C~+40°C

Com as instruções que se seguem, gostaríamos de o ajudar a obter as melhores funcionalidades da sua lanterna. Guarde este manual de instruções para consulta futura ou para os utilizadores seguintes

Datos técnicos

Luz	Luz principal: 4W COB LED Luz topo: 2W SMD LED
Potência	Modo de pouca luminosidade - aprox. 100LM Modo de alta luminosidade - aprox. 400LM ca.150LM - Luz
Tempo funcionamento	Modo de pouca luminosidade - aprox. 6h Modo de alta luminosidade - aprox. 2.5h
Especificações bateria	Li-ion 3.7V, 1500mAh, 5.55Wh
Tempo de carga	aprox. 2h(±30min)
Entrada de carga	DC 5V 1A
Grau de proteção	IP65
Temperatura de funcionamento	-10°C~+40°C

Procedimento de funcionamento e de carga

O procedimento de funcionamento do 1153 é o seguinte:

- Prima o interruptor pela primeira vez, a luz topo liga-se.
- Prima o interruptor pela segunda vez, liga o modo de pouca luminosidade da luz principal.
- Prima o interruptor pela terceira vez, liga o modo de alta luminosidade da luz principal.
- Prima o interruptor pela quarta vez, a gambiarra desliga-se.

Função de memória

Sempre que premirmos o interruptor principal, o modo de iluminação gravado recordado da última vez que desligamos a gambiarra.

Indicador de bateria

Há 3 indicadores luminosos a piscar durante o carregamento.

O indicador fica verde se a capacidade da bateria atingir 70% durante a utilização.

O indicador fica amarelo se a capacidade da bateria atingir 20% a 70% durante a utilização.

O indicador fica vermelho se a capacidade da bateria atingir 10% a 20% durante a utilização.

O indicador fica vermelho intermitente se a capacidade da bateria for inferior a 10% durante a utilização.

- Carregar completamente a gambiarra antes da primeira utilização.
- Carregue a gambiarra a pelo menos 80% antes de a guardar durante um período mais longo.
- Desligue o interruptor principal quando estiver a carregar a gambiarra.
- O indicador da bateria permanece verde intermitente durante a carga.
- O indicador da bateria permanece verde se a carga estiver concluída.
- Retire o cabo USB e tente novamente se o indicador da bateria não se acender.

Instruções de segurança

- Não coloque o aparelho num local onde as crianças o possam alcançar.
- Para evitar curto-circuitos, não desmontar o aparelho, não colocar o aparelho no fogo.
- Não coloque o aparelho em lugares com temperaturas extremamente baixas ou altas, húmidas ou poeirentas.
- Certifique-se de que utiliza o carregador específico.
- Para proteger o aparelho contra o calor, o fogo ou eletricidade estática, não utilizar com as mãos molhadas para substituir a bateria.
- O aparelho deve ser utilizado entre 10 graus negativos e 40 graus Celsius.
- O aparelho aquece após um longo período de utilização, mas existe um controlo de temperatura no interior do aparelho, não existe risco de incêndio ou explosão.
- O aparelho pode suportar um teste de queda de 2 metros de altura, mas é um aparelho de precisão, pelo que deve ser utilizado com cuidado.
- O estado da luz deve ser verificado regularmente.
- Quando limpar o aparelho, utilize um pano seco e macio para o limpar.
- Não olhar diretamente para a fonte de luz.
- Quando a luz estiver acesa, não permitir que outros objetos sejam cobertos em frente da fonte de luz.

Proteção do ambiente

- O aparelho não deve, em caso algum, ser deitado fora no lixo doméstico normal.
- Elimine o aparelho através de um centro de eliminação autorizado ou num contentor de eliminação de resíduos adequado.

Eliminar todos os materiais de embalagem através de uma instalação de eliminação ecológica. As baterias recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo doméstico.

Devolva as baterias recarregáveis usadas ao seu revendedor ou entregue-as num centro de recolha de baterias.



Garantia

- O aparelho tem uma GARANTIA de 6 meses contra defeitos de fabrico ou de materiais.
- A garantia não se aplica a danos no aparelho resultantes do incumprimento das instruções de utilização.

Sujeito a alterações técnicas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de impressão.