

GAMBIARRA DE CABEÇA COM SENSOR MOVIMENTO 700LM REF.: 1155



Com as instruções que se seguem, gostaríamos de o ajudar a obter as melhores funcionalidades da sua lanterna. Guarde este manual de instruções para consulta futura ou para os utilizadores seguintes

Datos técnicos

Luz

Luz principal: COB LED

Luz secundária: LED SMD

Potência

Modo de pouca luminosidade - aprox. 150LM

Modo de alta luminosidade - aprox. 500LM

Modo de luz secundária - aprox. 200LM

Luz total pouca luminosidade - aprox. 200LM

Luz total alta luminosidade - aprox. 700LM

Tempo funcionamento

Modo de pouca luminosidade - aprox. 8h

Modo de alta luminosidade - aprox. 3.5h

Modo de luz secundária - aprox. 8h

Luz total pouca luminosidade - aprox. 6h

Luz total alta luminosidade - aprox. 2h

Características

Especificações bateria: Li-ion 3.7V, 2600mAh, 9.62Wh

Tempo de carga: aprox. 4h(±30min)

Entrada de carga: DC 5V 1A

Grau de proteção. IP54

Temperatura de funcionamento: -10°C~+40°C

Procedimento de funcionamento e de carga

O procedimento de funcionamento do 1155 é o seguinte:

- Prima o interruptor do sensor de movimento, o modo de infravermelhos é ativado. Premir o interruptor principal, sair do modo de infravermelhos.
- No modo de iluminação, prima o interruptor 1s para alterar o modo de iluminação. O modo de luz total muda para o modo de luz principal.

Modo de luz total:

- Prima o interruptor pela primeira vez, a luz secundária liga-se.
- Prima o interruptor pela segunda vez, a luz principal liga-se.

Modo de luz principal:

- Prima o interruptor pela primeira vez, a luz principal de pouca luminosidade liga-se.
- Prima o interruptor pela segunda vez, a luz principal de muita luminosidade liga-se.
- Prima o interruptor pela terceira vez, a luz secundária liga-se.
- Prima o interruptor pela quarta vez, a luz principal desliga-se.

Função de memória

Sempre que premirmos o interruptor principal, o modo de iluminação será guardado da última vez que o desligámos.

Indicador de bateria

O indicador fica verde se a capacidade da bateria atingir 70% durante a utilização.

O indicador fica amarelo se a capacidade da bateria atingir 20% a 70% durante a utilização.

O indicador fica vermelho se a capacidade da bateria atingir 10% a 20% durante a utilização.

O indicador fica vermelho intermitente se a capacidade da bateria for inferior a 10% durante a utilização.

- Carregar completamente a gambiarra antes da primeira utilização.
- Carregar pelo menos 80% antes de o guardar durante um período mais longo.
- Desligar o interruptor principal durante o carregamento da luz.
- O indicador da bateria fica vermelho durante a carga.
- O indicador da bateria fica verde se a carga estiver concluída.
- Retire o cabo USB e tente novamente se o indicador da bateria não se acender.

Instruções de segurança

- Não coloque o dispositivo onde as crianças o possam alcançar.
- Para evitar curto-circuitos, não desmontar o aparelho, não colocar o aparelho no fogo.
- Não colocar o aparelho em locais com temperaturas extremamente baixas ou altas, húmidas ou poeirentas.
- Certifique-se de que utiliza o carregador específico.
- Para proteger o aparelho contra o calor, o fogo ou eletricidade estática, não utilizar com as mãos molhadas para substituir a bateria.
- O aparelho deve ser utilizado entre 10 graus negativos e 40 graus Celsius.
- O aparelho aquece após um longo período de utilização, mas existe um controlo de temperatura no interior do aparelho, não existe risco de incêndio ou explosão.
- O aparelho pode suportar um teste de queda de 2 metros de altura, mas é um aparelho de precisão, pelo que deve ser utilizado com cuidado.
- O estado da luz deve ser verificado regularmente.
- Quando limpar o aparelho, utilize um pano seco e macio para o limpar.
- Não olhar diretamente para a fonte de luz.
- Quando a luz estiver acesa, não permitir que outros objetos sejam cobertos em frente da fonte de luz.

Proteção do ambiente

- O aparelho não deve, em caso algum, ser deitado fora no lixo doméstico normal.
 - Elimine o aparelho através de um centro de eliminação autorizado ou num contentor de eliminação de resíduos adequado.
- Eliminar todos os materiais de embalagem através de uma instalação de eliminação ecológica.
- As pilhas recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo doméstico.
- Devolver as pilhas recarregáveis usadas ao seu revendedor ou entregá-las a um centro de recolha de pilhas.

Garantia

- O aparelho tem uma GARANTIA de 6 meses contra defeitos de fabrico ou de materiais.
- A garantia não se aplica a danos no aparelho resultantes do incumprimento das instruções de utilização.

Sujeito a alterações técnicas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de impressão.