



GAMBIARRA ULTRA-FINA RECARREGÁVEL EM ALUMÍNIO 800LM
REF.: 1157



Manual do utilizador e instruções

Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--



**DECLARATION
OF CONFORMITY**



We:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declare under our sole responsibility that the product:

Part Number: 1157
Description: PRO ALUMINIUM RECHARGEABLE SLIMLIGHT 800LM
Serial No:-

To which this declaration relates is in conformity with the following directive (s):

EN IEC 55015:2019+A11
EN 61547:2009

Issue Date: - 10/07/2024

José Bárbara
CEO

Guarde este manual de instruções para consulta futura ou para os possuidores seguintes.

DADOS TÉCNICOS

Luz:

LED COB de alta potência - Luz principal

LED SMD de alta potência - Luz topo

Potência:

aprox. Projetor lateral 1 800 lm - Modo alto

aprox. Projetor lateral 1 150 lm - Modo baixo

aprox. Projetor lateral 2 400 lm - Modo alto

aprox. Projetor lateral 2 120 lm - Modo Baixo

aprox. 120 lm - Luz superior

Tempo de funcionamento:

aprox. 2,5h - Projetor lateral 1 Modo elevado

aprox. 8h - Projetor lateral 1 Modo baixo

aprox. 4h - Projetor lateral 2 Modo alto

aprox. 9h - Projetor lateral 2 Modo baixo

aprox. 8h - Luz superior

Especificações bateria: Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh, 9.62 Wh

Tempo de carga: aprox. 4 h

Entrada de carga: DC 5V 1A

Grau de proteção: IP54, IK 07

Temperatura de funcionamento: -10 °C a +40 °C

AVISO

- Não abrir o aparelho.
- Não olhar diretamente para a lâmpada emissora de luz - Risco de lesões oculares!
- Não utilizar sob luz solar direta ou em condições de temperatura extremas.
- Temperatura de funcionamento, -10°C a +40°C.
- Manter afastado das crianças! As crianças devem ser vigiadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho!

PROCEDIMENTO DE FUNCIONAMENTO E DE CARREGAMENTO

Premir o interruptor pela primeira vez, a luz superior acende-se.

Prima o interruptor pela segunda vez, a luz de inundação do lado 1 acende-se no modo de luz baixa.

-Premir o interruptor pela terceira vez, luz de inundação do lado 1 no modo de luz alta.

-Pressione o interruptor pela quarta vez, luz de inundação do lado 2 no modo de luz baixa.

-Pressione o interruptor pela quinta vez, luz de inundação do lado 2, luz de modo alto.

-Premir o interruptor pela sexta vez, luz apagada.

Desligue a lâmpada e ligue-a ao carregador USB durante o carregamento. O indicador da bateria piscará durante o carregamento.

Todos os indicadores da bateria permanecerão acesos depois de terminado o carregamento. Se o indicador da bateria não se acender, retire o carregador e tente novamente.

Utilize sempre apenas o carregador recomendado pela para carregar a lâmpada.

A utilização de um carregador NÃO recomendado pode provocar um incêndio e destruir a lâmpada. Antes de colocar a lâmpada de mão em funcionamento pela primeira vez, carregue-a durante 4-5 horas.

Carregue totalmente o candeeiro de mão antes de o guardar durante um período mais longo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilize o aparelho se houver danos na caixa, na ficha ou no cabo. Consulte o seu técnico autorizado local!
- Não abra o aparelho! Os trabalhos de reparação e a substituição da bateria só podem ser efectuados por electricistas.
- Efetuar trabalhos de limpeza apenas quando a ficha de rede estiver desligada da corrente eléctrica!
- Existe o perigo de curto-circuito. As reparações no aparelho só podem ser efectuadas por pessoal autorizado e treinado. Por favor, contacte a sua agência autorizada mais próxima.
- Proteger a bateria contra o calor, por exemplo, contra luz solar intensa e contínua, fogo, água e humidade. Perigo de explosão.
- Se a bateria estiver danificada ou não for utilizada corretamente. Podem sair fluidos da bateria. Evite o contacto com estes. A fuga de fluidos da bateria pode provocar irritação da pele ou queimaduras. Se entrar em contacto com a bateria, lave-a com água. Se o fluido entrar em contacto com os olhos, procure ajuda médica.
- Não é permitido colocar a lâmpada sobre a superfície de iluminação enquanto estiver ligada.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE

O aparelho não deve, em caso algum, ser deitado fora no lixo doméstico normal. Eliminar o aparelho através de um centro de eliminação autorizado ou do seu serviço de recolha de resíduos. Respeite os regulamentos em vigor. Em caso de dúvida, contacte o seu centro de eliminação de resíduos. Eliminar todos os materiais de embalagem através de uma instalação de eliminação ecológica. As pilhas recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo doméstico.



Devolva as pilhas recarregáveis usadas ao seu revendedor ou entregue-as num centro de recolha de pilhas.

GARANTIA

- O aparelho tem uma GARANTIA de dois anos contra defeitos de fabrico ou de materiais. A garantia não se aplica a danos no aparelho resultantes do incumprimento das instruções de utilização.

Sujeito a alterações técnicas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de impressão.