KROFtools®
PROFESSIONAL TOOLS

Idioma
PT

PISTOLA LAVAGEM PNEUMÁTICA PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
REF.: 2097

Descrição:

• Concebido para a lavagem do sistema de refrigeração
• Adaptador de passo liga-se a mangueiras de diferentes diâmetros
• Utiliza ar e água para limpar o sistema
• Gatilho para controlar a descargae

Características:

5 Tamanhos de adaptador: 019, 029, 032, 036,5, 040mm
Pressão de operação: 90psi
Ruído: 85dB

COMPONENTES:

A	Ligação de mangueira de 19mm
B	Ligação de mangueira de 29 mm
C	Ligação de mangueira de 32 mm
D	Ligação de mangueira de 36.5 mm
E	Ligação de mangueira de 40 mm
F	Ligação de 1/2” de água
G	Gatilho
H	Ligação de ar comprimido de 1/4”

ATENÇÃO

Antes de utilizar a pistola de limpeza, leia cuidadosamente as instruções de utilização e guarde-as num local seguro para referência futura. Entregue estas instruções quando passar a arma de limpeza a um terceiro.

UTILIZAÇÃO INTENDIDA

Esta pistola de limpeza serve para limpar/enxaguar sistemas de arrefecimento de automóveis.

INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA

• Não deixar nenhuma criança brincar com a pistola de limpeza ou com a embalagem.
• Certifique-se de que a arma de limpeza é armazenada fora do alcance das crianças.
• Nunca apontar a arma de limpeza para si próprio, para outras pessoas ou animais.
• Não fazer quaisquer alterações à pistola de limpeza.
• Cumprir os requisitos de segurança, regulamentos do local de trabalho e regulamentos de saúde e segurança no trabalho do respectivo país ou campo de aplicação.
• A pistola de limpeza só deve ser operada e reparada por pessoas qualificadas que tenham lido estas instruções e seguido todas as informações de segurança.
• Manter a área de trabalho limpa e arrumada. Tropeçar, escorregar e cair são as principais razões para lesões graves ou mesmo acidentes fatais.
• A pistola de limpeza não se destina a ser utilizada em zonas de risco de explosão e não deve ser posta em contacto com partes vivas.
• Deve ser sempre usada uma protecção adequada dos olhos e do rosto (óculos de protecção, máscara facial) durante a utilização, reparação ou trabalhos de manutenção.

Mesmo pequenos fragmentos, que por exemplo podem ser agitados pelo ar de exaustão, podem causar lesões oculares e assim cegueira. Isto aplica-se a todas as outras pessoas que se encontram na zona de perigo.
• Parar imediatamente o trabalho com a pistola de limpeza se esta apresentar alguma avaria e mandar verificar a pistola de limpeza por uma oficina autorizada.
• Utilizar a pistola de limpeza apenas para a limpeza/lavagem de sistemas de arrefecimento de automóveis e não utilizar quaisquer solventes, produtos de limpeza ou químicos.
• Não premir o gatilho até todas as mangueiras estarem instaladas.

UTILIZAÇÃO

Atenção: Ligar sempre primeiro a pistola de limpeza à mangueira de arrefecimento, depois à mangueira de água e finalmente ao ar comprimido.
1. Drenar o líquido refrigerante para um recipiente adequado. Observar os regulamentos de eliminação.
2. Separar duas mangueiras de radiador do circuito de arrefecimento.
3. Conecte uma mangueira com o tamanho adequado do bocal de 5 estágios e prenda com uma braçadeira de mangueira (ver IMG, item 1).
4. Dirigir a segunda mangueira como um dreno para um recipiente adequado. Observar os regulamentos de eliminação.
5. Ligar 1/2” da mangueira de água à pistola de limpeza (ver IMG, item 2).
6. Ligar a pistola de limpeza ao sistema de ar comprimido (ver IMG, item 3).
7. Pressionar o gatilho da pistola de limpeza (ver IMG, item 4). Devido ao ar comprimido, que aumenta a pressão da água e assim a acção de limpeza, o sistema de arrefecimento é limpo sem quaisquer solventes ou produtos químicos agressivos.
8. Após o procedimento de limpeza, a pistola de limpeza é separada primeiro do ar comprimido, depois da mangueira de água e finalmente da mangueira do radiador.