

KIT LIMPEZA ASSENTOS INJETORES DIESEL REF.: 4410



Componentes



- 1- Escovilhão helicoidal (1.375 in) 34,9 mm
- 2- Escovilhão helicoidal (1.1875 in) 30,2 mm
- 3- Escovilhão helicoidal (1.1160 in) 29,5 mm
- 4- Escovilhão helicoidal (0.990 in) 25,1 mm
- 5- Escovilhão 2 stage (1 in) 25,4 mm
- 6- Escovilhão 2 stage (0,750 in) 19,1 mm
- 7- Escovilhão 2 stage (0.500 in) 12,7 mm
- 8- Escovilhão 19 mm
- 9- Escovilhão 17 mm
- 10- Escovilhão 15 mm
- 11- Escovilhão 12 mm
- 12- Escovilhão 10 mm
- 13- Escovilhão 8 mm
- 14- Punho quadra com engate rápido
- 15- Extensão 6" flexível com engate rápido
- 16- Extensão 6" rígida com engate rápido
- 17- Zaragatoa ϕ 5x75 mm
- 18- Zaragatoa ϕ 16x200 mm
- 19- Zaragatoa ϕ 7x200 mm
- 20- Zaragatoa ϕ 5x200 mm

Atenção

Ler cuidadosamente as instruções de funcionamento e todas as instruções de segurança nelas contidas antes de utilizar o produto. Utilizar o produto corretamente, com cuidado e apenas de acordo com a finalidade pretendida. O não cumprimento das instruções de segurança pode conduzir a danos, ferimentos pessoais e à cessação da garantia. Guarde estas instruções num local seguro e seco para referência futura. Anexar as instruções de utilização ao entregar o produto a terceiros.

Utilização prevista

Este produto é utilizado para limpar assentos de injetores e motores Diesel. Este conjunto é feito para uso universal e é adequado para a maioria dos veículos com motores Diesel.

Informações de segurança

- Manter as crianças e as pessoas não autorizadas fora da área de trabalho.
- Não permitir que as crianças brinquem com a ferramenta ou a sua embalagem
- Utilizar o instrumento apenas para o fim a que se destina.
- Ao utilizar as escovas num berbequim, certifique-se de que o berbequim está ajustado a uma velocidade muito baixa (como no modo manual) e a uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio. Utilizar apenas berbequins sem fio com controlo de velocidade infinitamente variável.
- Remover a chave de ignição antes de iniciar as reparações para evitar o arranque accidental do motor e os danos e lesões resultantes do motor.
- Estas instruções servem como breve informação e em caso algum substituem um manual da oficina. Consultar sempre a literatura de serviço específica do veículo para informações técnicas, tais como valores de binário e informações sobre desmontagem e montagem.

Uso

O punho é utilizado para girar as escovas de arame, pode ser utilizado sozinho ou em conjunto com uma das extensões.



A extensão rígida é necessária para veios injetores muito profundos e a extensão flexível para locais de difícil acesso



Escovas de arame helicoidal são utilizados para a limpeza profunda dos assentos.



Escovas de arame com furo são utilizados para limpar furos e paredes de tubo.



Escovas de arame 2 stage são utilizados para a limpeza de assentos e furos do assento.



Zaragatoas são utilizados para remover a sujidade e polimento.



Proteção ambiental

Reciclar materiais não desejados em vez de os eliminar como lixo. As embalagens devem ser separadas, levadas para um centro de reciclagem e eliminadas de uma forma compatível com o ambiente. Contacte a sua autoridade local de resíduos sólidos para obter informações sobre reciclagem. Elimine este produto no fim da sua vida útil ambientalmente.