



JOGO PNEUMÁTICO EXTRATOR INJETOR REF.: 8470



Manual do utilizador e instruções
Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--



**DECLARATION
OF CONFORMITY**



We:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declare under our sole responsibility that the product:

Part Number: 8470

Description: PNEUMATIC PULLER SET FOR INJECTORS

Serial No:-

To which this declaration relates is in conformity with the following directive (s):

Directive 2006/42/EC

EN ISO 11148-6:2012

IssueDate: 13/11/2024

José Bárbara
CEO

Aplicação:

- Ferramenta para extração dos bicos injetores presos
- Compacto e eficaz - a solução para problemas em que um martelo deslizante não pode ser usado

Características:

Força de trabalho: 20-30Nm

Pressão de trabalho: 5-8 BAR (máx)

Peso: 7Kg

Composição:

(1x) Martelo pneumático

(20x) Adaptadores para várias aplicações

**Instruções de utilização**

1. Selecionar o adaptador apropriado para o injetor. Montar o extrator de ar-hidráulico com o adaptador e o bico de injeção. Assegurar o ajuste adequado e apertado da ligação (20-30 Nm). Ligar a ferramenta à alimentação de ar (máx. 5-8 bar).
2. O ar de abastecimento deve estar seco (separado de água), caso contrário o cilindro interno do extrator pode ficar preso devido à humidade ou à corrosão.
3. Utilizar a válvula de controlo na mangueira de entrada para controlar a frequência de tração do extrator e observar se o injetor se solta e é puxado para fora. Se o injetor sair do seu assento, reduzir a pressão do ar, e certificar-se de que o puxador com o injetor montado não atinge outros componentes, para que os possíveis danos aos outros componentes possam ser evitados.
4. Após a utilização da ferramenta, esta deve ser armazenada num ambiente seco. Evitar o armazenamento num local húmido e injetar regularmente cerca de 1 ml de óleo na entrada de ar do extrator (aproximadamente a cada 10 horas de funcionamento) para evitar que o cilindro interno do pistão ganhe ferrugem.
5. Durante o processo de trabalho, por favor assegurar sempre uma orientação boa e segura do extrator, a fim de evitar danos materiais ou danos pessoais.
6. Por favor, siga os regulamentos gerais para um funcionamento seguro.