



MÁQUINA IMPACTO 1" 2500NM REF.: 9248



Manual do utilizador e instruções

Informações gerais

Nome:	
Morada:	

Modelo:	
---------	--



**DECLARATION
OF CONFORMITY**



We:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Declare under our sole responsibility that the product:

Part Number: 9248
Description: 1" IMPACT WRENCH 2500NM
Serial No:-

To which this declaration relates is in conformity with the following directive (s):

Directive 2006/42/EC

EN ISO12100:2010, EN ISO 11148-6:2012

Issue Date: 22/10/2024

José Bárbara
CEO

Características:

Velocidade: 5000rpm
Força aperto: 2500Nm
Força (máx.) desaperto: 2500Nm
Quadra: 1"
Capacidade diâmetro do parafuso: M27mm
Consumo de ar: 340L/min
Entrada de ar: 1/2"
Pressão Sonora: 95.2dB(A)
Potência Sonora: 106.2dB(A)
Pressão de ar: 6.3bar
Tamanho da mangueira: 1/2"/12.7mm

NOTA: Requer tubo de ar com diâmetro interno mínimo 1/2"/12.7mm

1) Aplicação

A ferramenta é uma chave pneumática com as características de grande potência, alta eficiência, várias aplicações, sendo amplamente adequada para a instalação de motocicletas, automóveis, geradores. Também é muito útil para a fábrica de reparação de automóveis, loja de pneus e assim por diante.

2) Características

Todas as peças são processadas por máquinas-ferramenta preciosas. A dimensão da face de processamento é muito preciosa. Todo o material da estrutura de impacto é de aço de alta qualidade, o sistema de tratamento térmico prolonga a vida útil, para que possa suportar grandes impactos e desgaste.

A ferramenta com a estrutura engenhosa, que faz com que o operador se sinta confortável e reduza a sensação de pneu em grande parte.

3) Funcionamento e manutenção

- a)** A humidade do compressor de ar e da garrafa de armazenamento de gás deve ser cuidadosamente limpa, não é permitido que o tubo de fornecimento de ar tenha fugas de gás.
- b)** Verifique o medidor de pressão de ar se a pressão é de 8bar, a pressão de trabalho segura está dentro do intervalo de 6.3bar.
- c)** Certifique-se de que a ferramenta funciona normalmente, instale o filtro e o lubrificador automático na saída do compressor de ar.
- d)** Sem lubrificador, manter a boca da entrada de ar cheia de massa lubrificante antes e depois do trabalho, o que pode alcançar o melhor desempenho (utilizar a massa lubrificante profissional da chave de ar).
- e)** Quando a ferramenta não funcionar, introduza a massa lubrificante que a pode fazer rodar. Se não conseguir sempre remover o obstáculo, contacte o revendedor.

