

AE300176

DISTRIBUIDOR DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO



MANUAL DO UTILIZADOR

O equipamento foi desenvolvido para distribuir o óleo de transmissões, diferenciais e caixas de transferência.

Instruções de funcionamento:

1. Abrir a tampa de enchimento no depósito. Verter o fluido.
2. A capacidade do depósito é de 7.5 L.
3. Selecionar o adaptador adequado e ligá-lo ao veículo.
4. Ligar o adaptador ao tubo de distribuição.
5. Empurrar/puxar a alavanca de distribuição para iniciar o funcionamento.



Cuidados a ter antes do funcionamento:

1. Viscosidade: até SAE 140
2. Capacidade de saída: 70 cc / ciclo

Acessório especial:

1. Medidor mecânico de lubrificação

STANDARD

AE300176-01		FORD
AE300176-02		Injetor universal
AE300176-03		VW; AUDI
AE300176-04		VW; AUDI
AE300176-05		VW; AUDI

OPCIONAL

AE300176-A-01		BENZ 722.9
AE300176-A-02		AUDI; VW DSG
AE300176-A-03		AUDI; VW3 CVT

