

AG010205

MEDIDOR DIGITAL DE PROFUNDIDADE



Especificações:

1. Gama: 0-25,4 mm
2. Resolução: 0,02 mm
3. Temperatura funcionamento: 0-40°C
4. Pilha: SR44/LR44; 1,5 V

Importante:

1. Manter limpo o medidor.
2. Não verter água ou óleo na barra (1).
3. Retirar a pilha quando não utilizar o medidor durante longos períodos de tempo.
4. O visor começa a piscar quando a pilha está sem carga.
5. Falha de visualização: retirar a pilha durante 30 segundos.

Como utilizar:

1. Inserir a pilha em (2). Pólo positivo para cima.
2. Ligar (4).
3. Colocar a base (5) numa superfície plana e premir a barra (1) para baixo.
4. Colocar a zero (3).
5. Colocar o medidor no pneu, segurá-lo bem e pressionar a extremidade da barra (6) contra o perfil do pneu.
6. Ler diretamente o valor de profundidade do perfil.
7. Desligar (4) ou continuar.

