

JOGO SINCRONIZAÇÃO BMW MOTORES N62/N73 REF.: 1548



Motores: 3.6,4.0,4.4,4.8 V8 N62/N62TU, 6.0 V12 N73

Modelos: 540i E60/61 (05-10), 545i E60/61 (03-06), 550i E60/61 (05-10) 645i E63/64 (03-06), 650i E63/64 (05-11), 735i E65/66 (02-05), 740i E65/66 (05-08), 745i E65/66 (02-05), 750i E65/66 (05-08), 760i E65/66 (02-08) X5 4.4 E53 (03-07), X5 4.8 E53/E70 (04-10)



Item	Descrição	Código OEM
A	Ferramenta de fixação da árvore de cames de escape	11 9 462
B	Parafuso de fixação para ferramentas da árvore de cames escape	11 9 463
C	Ferramenta fixação da árvore de cames entrada	11 9 461
D	Ferramenta de fixação da polia da cambota	11 9 190
E	Ferramenta de pré-tensionamento da corrente de distribuição	11 9 340

I

nstruções:

Componente C

Ferramenta de fixação da árvore de cames de entrada - utilize-a para manter a árvore de cames de entrada na posição correta. Ao regular o motor ou substituir as correntes de regulação, rode a cambota para garantir que a peça D pode ser colocada na ranhura de regulação da polia dianteira, como se mostra na figura.

Uma vez colocada a peça D, a ferramenta da árvore de cames de entrada deve ser montada na árvore de cames de admissão esquerda, como se mostra no diagrama. A sincronização está correta assim que A estiver em contacto ou a 0,5 mm da cabeça da árvore de cames de escape e em contacto com a cabeça da árvore de cames de admissão. Para manter C na posição correta, utilize a ferramenta B.

Componente B

O parafuso de fixação da árvore de cames (B) está localizado na rosca da linha de transmissão da árvore de cames. É utilizado para manter as ferramentas de regulação da árvore de cames no lugar quando desapertar e apertar as porcas de regulação da árvore de cames.

Componente A

Ferramenta de fixação da árvore de cames de escape - utilize-a para manter a árvore de cames de escape na posição correta. Depois de colocar (D) na posição correta, como mostrado na figura, e remover (C), encaixe (A) na árvore de cames de escape do lado esquerdo. A temporização está correta assim que B estiver em contacto ou a 0,5 mm da cabeça da árvore de cames de escape e em contacto com a cabeça da árvore de cames de entrada.

Componente D

Ferramenta de sincronização da polia da cambota - encaixa como mostrado. Repita o processo descrito para o bloco do motor do lado direito. Para mais informações sobre o processo de ajuste, consulte as instruções do fabricante.

Instruções de utilização: