

## KIT BLOQUEIO ÁRVORE CAMES VW 1.4 TSI REF.: 1640



## INSTRUÇÕES

### IMPORTANTE:



LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES. TENHA EM ATENÇÃO OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO SEGURO, OS AVISOS E AS PRECAUÇÕES. UTILIZE ESTE PRODUTO CORRECTAMENTE E COM CUIDADO PARA O FIM A QUE SE DESTINA. SE NÃO O FIZER, PODERÁ CAUSAR DANOS E/OU FERIMENTOS PESSOAIS E INVALIDARÁ A GARANTIA.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**AVISO!** Certifique-se de que os regulamentos de Saúde e Segurança, das autoridades locais e das práticas gerais da oficina são cumpridos quando utilizar ferramentas

\*NÃO utilizar ferramentas se estiverem danificadas.

- Manter as ferramentas em boas condições e limpas para um desempenho melhor e mais seguro.
- Se o veículo a ser trabalhado estiver levantado, certifique-se de que está devidamente apoiado com suportes de eixo ou rampas e calços.
- Utilize vestuário adequado para evitar que fique preso. Não use jóias soltas e prenda o cabelo comprido para trás.
- Tenha em conta todas as ferramentas e peças que estão a ser utilizadas.
- Se estiver a trabalhar fora do veículo, certifique-se de que o local de trabalho é seguro e estável.
- Não utilize estas ferramentas se estiver cansado ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos intoxicantes.
- **IMPORTANTE:** consulte sempre as instruções de serviço do fabricante do veículo, ou um manual proprietário, para estabelecer o procedimento e os dados actuais. Estas instruções são fornecidas apenas como um guia.

## 1. INTRODUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

**Descrição:** Ferramenta para bloquear a árvore de cames grupo VW 1.4 TSI

**Aplicação:** VW Golf VII, Passat, Polo and Tiguan Audi A1, A3 and Q3 Seat Ateca, Ibiza V, Leon, Leon ST and Leon SC, Skoda Superb III

**Código OEM:** T10504, T10504/1, T10504/2

**Código Motor:** CZEA