

KIT BLOQUEIO ÁRVORE CAMES FORD 1.6 ECOBOOST REF.: 1654



Uma regulação incorrecta ou fora de fase do motor pode danificar as válvulas. A KROFTOOLS não pode ser responsabilizada por quaisquer danos resultantes da utilização incorrecta destas ferramentas.

Instruções de segurança - leia-as:

Não trabalhar num veículo que tenha sido estabilizado apenas com um macaco. Se levantar o veículo com um macaco, este deve estar firmemente estabilizado em suportes para macacos.

Verificar se as ferramentas estão em bom estado ou danificadas antes de as utilizar.

Utilizar os equipamentos de segurança adequados.

Utilizar o bom senso e ter cuidado em todas as fases.

Desligar os cabos de terra da bateria (verificar previamente o código do rádio).

Retirar as velas de ignição para facilitar a rotação do motor.

Não utilizar líquidos de limpeza nas correias e rodas dentadas.

Não utilizar a correia de distribuição para bloquear o motor ao apertar ou desapertar os parafusos da polia da cambota.

Não rode a cambota ou a árvore de cames se a corrente/correia de distribuição tiver sido retirada.

Marque o sentido de rotação da correia antes de a retirar.

É aconselhável fazer funcionar o motor lentamente à mão e verificar novamente as posições de controlo da árvore de cames e da cambota.

A cambota e a árvore de cames só podem ser rodadas se o mecanismo de acionamento por corrente estiver completamente instalado.

Não rode a cambota através da árvore de cames ou de outras engrenagens.

Verifique a temporização da bomba de injeção de gasóleo depois de substituir a correia. Respeitar todos os binários de aperto.

Consultar sempre o manual de serviço do fabricante do veículo ou um manual do proprietário.

Uma regulação incorrecta ou fora de fase do motor pode danificar as válvulas.

Introdução:

Aplicação: Para o bloqueio das árvores de cames ao remover/substituir a corrente de distribuição

Modelos Ford: 1.6 EcoBoost (sigma): Galaxy, S-Max, Mondeo, C-Max, Focus, Fiesta, Kuga, Transit, Tourneo Connect

Código OEM: 303-1552

Aplicações:

Fabricante	Modelo	Cilindrada	Motor	Código Motor	Ano
Ford	B-MAX	1.6	EcoBoost Petrol (Sigma)	JQMA, JQMB, JTMA, IQJA, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, IQDA, IQDB, PNDA, XTDA, MUDA, JTJA, JTWA, JTWB, JTBA, JTBB, KGBA, JQGA	2012
	C-MAX				2010
	Fiesta				2013
	Focus				2011
	Galaxy				2010
	Grand C-MAX				2010
	Kuga				2013
	Mondeo				2010
	S-MAX				2010
	Tourneo Connect				2013
	Transit Connect				2013

Instruções de utilização:

Esta ferramenta deve ser colocada na parte de trás da árvore de cames, como indicado na figura.

