

KIT SINCRONIZAÇÃO 3.0/3.6 TURBO PORSCHE MACAN REF.: 1690



Ferramentas:

1. Ferramenta de temporização do eixo de cames, para ser utilizado como OEM 9861
2. Parafusos de Fixação para Ferramenta de Temporização do Eixo de Cames

Atenção:

Ler cuidadosamente as instruções de funcionamento e as informações de segurança incluídas antes de utilizar o produto. Utilizar o produto corretamente, com precaução e apenas para o fim previsto. A não observância das instruções de segurança pode levar a danos, ferimentos e anulação da garantia. Mantenha estas instruções num local seguro e seco para referência futura. Incluir o manual de instruções se o produto for transmitido a terceiros.

Utilização intendida:

Este conjunto de ferramentas é utilizado para definir e verificar a temporização do motor em, por exemplo. Substituição da correia dentada / corrente dentada e renovação da junta da cabeça do cilindro.

Informações de segurança:

- Não utilizar o conjunto se faltarem ou estiverem danificadas quaisquer peças.
- Utilizar esta ferramenta apenas para os fins a que se destina.
- Nunca colocar ferramentas sobre a bateria do veículo. Isto pode encurtar os terminais em conjunto.
- Ter cuidado ao trabalhar com motores em funcionamento. Roupas soltas, ferramentas e outras coisas podem ser apanhadas em peças rotativas que podem levar a ferimentos graves.
- Manter as crianças e outras pessoas não autorizadas afastadas da área de trabalho.
- Não deixar as crianças brincar com a ferramenta ou a sua embalagem.
- Ter cuidado ao trabalhar em motores quentes - risco de queimadura!
- Este manual é apenas uma breve informação e não irá substituir um manual de garagem.
- Consultar sempre a documentação de serviço específica para informação sobre torques, montagens e desmontagens, etc.
- Após qualquer manutenção bem-sucedida e antes de ligar o motor, deve rodar o motor manualmente durante duas voltas para verificar o novo tempo de controlo.
- Rodar a cambota no sentido normal (no sentido dos ponteiros do relógio, salvo indicação em contrário) e apenas na própria cambota, nunca rodar a cambota rodando a cambota ou outra roda.
- Nunca utilizar ferramentas de fixação para árvores de cames e cambotas como contrapeso ao afrouxar ou apertar ligações de parafusos em roldanas, árvores de cames rodas dentadas da cambota. Isto pode danificar ferramentas e componentes do motor. Utilizar apenas ferramentas que sejam adequadas para este fim.

Utilização:

Aplicação: Porsche Macan 3.0S / 3.6 Turbo

Códigos de motor: MCT.M / MCT.L

Código OEM: 9861

Proteção ambiental:

Reciclar materiais não desejados em vez de os eliminar como lixo. Todas as ferramentas, acessórios e embalagens devem ser separados, levados para um centro de reciclagem e eliminados de uma forma compatível com o ambiente.

