

KIT TIRAR E COLOCAR CORREIAS ELÁSTICAS BMW REF.: 6121



Projetado especialmente para instalar correia em V, sem causar danos

Aplicação: BMW M47T2, M47TU, M57T2, M57TU, N47, N57TU.