

FERR. INSTALAÇÃO CORREIA ELÁSTICA PSA REF.: 6124



Descrição:

Método simples e eficaz para instalar a correia elástica da bomba de água em veículos Opel/Vauxhall e Toyota

Garante a instalação correta da correia elástica, reduzindo o risco de danos à correia de transmissão

Adequado para motores 1.0L e 1.2L 3 cilindros do grupo PSA e Vauxhall/Opel (a partir de 2012)

OEM: 0109-1B, EN-52112-2

Modelos:

Citroën – Berlingo III, Berlingo IV, C-Elysee, C1 II, C3 Aircross, C3 I/II, C3 Picasso, C3 IV, C4 Cactus, C4 II, C4 Picasso/Grand Picasso, C4 Space Tourer/Grand Space Tourer, C5 Aircross, DS3/DS3 Cabrio, DS4

Peugeot – 108, 2008, 208, 3008, 301, 308, 5008, 508, Partner III, Partner IV, Rifter

Toyota – Aygo

Vauxhall/Opel – Combo E, Crossland X, Grandland X