

GAMBIARRA 6W COB LED C/ DOCK REF 1087



Luz:

Luz principal - COB LED de alta potência

Luz de topo - SMD LED de alta potência

Potência:

Modo potência máxima luz principal - aprox. 600LM

Modo ECO luz principal - aprox. 250LM

Luz de topo - aprox. 120LM

Tempo de funcionamento:

Modo potência máx. luz principal - aprox. 1.7h

Modo ECO luz principal - aprox. 4.5h

Luz de topo - aprox. 10h

Características:

Especificações bateria: Li-ion 3.7V 2600mAh 9.62 Wh

Tempo de carga: Aproximadamente 4h

Entrada de carga: DC 5V 1A

Grau de proteção: IP 54, IK 07

Temperatura de funcionamento: -10 °C a +40 °C

Com as instruções que se seguem, gostaríamos de o ajudar a obter as melhores funcionalidades da sua gambiarra.

Guarde este manual de instruções para consulta futura ou para os utilizadores seguintes.

Dados técnicos

Luz	Luz principal - COB LED de alta potência Luz de topo - SMD LED de alta potência
Potência	Luz principal no modo de potência máxima - aprox. 600LM Modo ECO luz principal - aprox. 250LM Luz de topo - aprox. 120LM
Tempo de funcionamento	Luz principal em modo potência máxima - aprox. 1,7h Luz principal em modo ECO - aprox. 4,5h Luz de topo - aprox. 10h
Especificações bateria	Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh, 9.62 Wh
Tempo de carga	Aproximadamente 4h
Entrada de carga	DC 5V 1A
Grau de proteção	IP 54, IK 07
Temperatura de funcionamento	-10°C a +40°C

Procedimento de funcionamento e de carga

Modo de funcionamento 1087 como se segue:

- Premir o interruptor pela primeira vez, a luz de topo liga-se.
 - Premir o interruptor pela segunda vez, a luz principal liga para o modo ECO.
 - Premir o interruptor pela terceira vez, a luz principal passa para o modo potência máxima.
 - Premir o interruptor pela quarta vez, a gambiarra desliga-se.
 - Desligue a gambiarra e coloque na base, ligar ao carregador USB durante a carga.
- A porta USB inferior pode ser utilizada quando a base de carga não estiver disponível.
- O indicador LED fica intermitente durante a carga.
 - Se a carga estiver concluída o indicador LED verde acende-se.
 - Se o indicador de carga não acender, desligue o carregador e volte ligar.
 - Utilize sempre o carregador recomendado para carregar a gambiarra.
 - A utilização de um carregador não recomendado pode provocar um incêndio e destruir a gambiarra.
 - Antes de utilizar a gambiarra pela primeira vez, carregue-a durante 4-5 horas.
 - Carregue totalmente a gambiarra antes de a guardar durante um longo período.

Instruções de segurança

Não utilizar a gambiarra se houver danos na carcaça, tomada ou no fio.

Consultar o seu técnico autorizado local!

Não abra o aparelho! Os trabalhos de reparação e substituição da bateria só podem ser realizados apenas por técnicos.

Efetuar trabalhos de limpeza apenas quando a tomada estiver desligada da rede elétrica!

Existe o perigo de curto-circuito. As reparações no aparelho só podem ser efectuadas por técnicos qualificados e autorizados. Por favor, contacte o seu revendedor autorizado mais próximo.

Proteger a bateria contra o calor, por exemplo, contra luz solar intensa e contínua, fogo, água e humidade. Perigo de explosão.

Se a bateria estiver danificada ou não for utilizada corretamente. Podem ocorrer fugas de líquidos da bateria. Evite o contacto com estes. As fugas de líquidos da bateria podem provocar irritações de pele ou queimaduras. Se em contacto com estes líquidos, lave de imediato com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure ajuda médica.

Não é permitido colocar a gambiarra sobre a superfície de luz enquanto estiver ligada.

Proteção ambiental

O aparelho não deve, em caso algum, ser deitado fora no lixo doméstico normal.

Eliminar o aparelho através de um centro de eliminação autorizado ou do seu serviço de recolha de resíduos. Respeitar os regulamentos em vigor. Em caso de dúvida, contacte o seu centro de eliminação de resíduos. Eliminar todos os materiais de embalagem através de uma instalação de eliminação de resíduos amiga do ambiente. As baterias recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo doméstico.

Devolva as baterias usadas ao seu revendedor ou entregue-as num centro de recolha de baterias.



Garantia

- O aparelho tem uma GARANTIA de 6 meses contra defeitos de fabrico ou de materiais.

A garantia não se aplica a danos no aparelho resultantes do incumprimento das instruções de utilização.

Sujeito a alterações técnicas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de impressão.