

GAMBIARRA 7W COB + 3W SMD RECARREGÁVEL REF 1095



Luz:

Luz principal - COB LED alta potência

Luz de topo - SMD LED alta potência

Potência:

Luz principal modo potência máx. - aprox. 700LM

Luz principal modo normal - aprox. 300LM

Luz principal modo ECO - aprox. 150LM

Luz de topo - aprox. 170LM

Tempo de funcionamento:

Luz principal modo potência máxima - aprox. 1.5h

Luz principal modo normal - aprox. 3h

Luz principal modo ECO - aprox. 7h

Luz de topo - aprox. 7h

Características:

Especificações bateria: Li-ion 3.7V 2600mAh 9.62Wh

Tempo de carga: Aproxim. 4h

Entrada de carga: DC 5V 1A

Grau de proteção: IP 65, IK 07

Temperatura de funcionamento: 10°C a +40°C

Com as instruções que se seguem, gostaríamos de o ajudar a obter as melhores funções da sua nova gambiarra.

Guardar este manual de instruções para consulta futura ou para os utilizadores seguintes.

Dados técnicos

Luz	Luz principal - COB LED alta potência Luz de topo - SMD LED alta potência
Potência	Luz principal no modo de potência máxima - aprox. 700LM Luz principal no modo normal - aprox. 300LM Luz principal no modo ECO - aprox. 150LM Luz de topo - aprox. 170LM
Tempo de funcionamento	Luz principal no modo de potência máxima - aprox. 1.5h Luz principal em modo normal - aprox. 3h Luz principal em modo ECO - aprox. 7h Luz superior - aprox. 7h
Especificações bateria	Li-ion 3.7V 2600mAh 9.62Wh
Tempo de carga	Aproximadamente 4h
Entrada de carga	DC 5V 1A
Grau de proteção	IP 65, IK 07
Temperatura de funcionamento	-10°C a +40°C

Segurança

- Não abrir o aparelho.
- Não olhar diretamente para a luz - Risco de lesões oculares!
- Não utilizar sob luz solar direta ou em condições de temperatura extremas.
- Temperatura de funcionamento, -10°C a +40°C.
- Manter afastado das crianças! As crianças devem ser vigiadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho!

Funcionamento e procedimento de carga

Modo de funcionamento 1095 indicado abaixo

Premir o interruptor pela primeira vez, a luz de topo liga-se.

Prima o interruptor pela segunda vez, a luz principal liga para o modo ECO.

Premir o interruptor pela terceira vez, a luz principal passa para o modo normal.


Premir o interruptor pela quarta vez, a luz principal passa para o modo potência máxima.

Premir o interruptor pela quinta vez, a gambiarra desliga-se.

- Desligar a gambiarra e colocar na base, e ligar o carregador USB para a carga.
- A porta de carga inferior da gambiarra pode ser utilizada quando a base de carga não está disponível.
- O LED do indicador muda para verde intermitente durante a carga.
- Se o processo de carga estiver concluído, o LED verde acende-se.
- Se o indicador da bateria não se acender, retire o carregador e ligue novamente.
- A utilização de um carregador NÃO recomendado pode provocar um incêndio e destruir a gambiarra.
- Antes de utilizar a gambiarra pela primeira vez, carregue-a durante 4-5 horas.
- Carregue totalmente a gambiarra antes de a guardar durante um período longo de tempo.

Proteção do ambiente

- O aparelho não deve, em caso algum, ser deitado fora no lixo doméstico normal.
 - Elimine o aparelho através de um centro de eliminação autorizado ou do seu centro de eliminação de resíduos coletivos. Respeitar os regulamentos em vigor. Em caso de dúvida, contacte o seu centro de eliminação de resíduos. Eliminar todos os materiais de embalagem através de uma instalação de eliminação ecológica.
- As baterias recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo doméstico.
- Devolva as baterias usadas ao seu revendedor ou entregue-as num centro de recolha de baterias.



Garantia

- O aparelho tem uma GARANTIA de 6 meses contra defeitos de fabrico ou de materiais.
- A garantia não se aplica a danos no aparelho resultantes do incumprimento das instruções de utilização.
- Sujeito a alterações técnicas. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros de impressão.