

EXTRATOR AIRBAG OPEL
REF.: 2421



Aplicação:

Extrator com forma angular especialmente desenhado para a remoção do airbag nos Opel Insignia e Astra (ano 2008 ao presente.)

Modo de uso:

- 1- Baixar a coluna de direção e mover para a posição máxima da extremidade traseira.
- 2- Rode o volante para a posição do relógio 3 e 9, para que os furos fiquem na parte de topo.
- 3- Insira a ferramenta através de ambas as aberturas de acesso e empurre a mola fixação para o interior, para liberar o airbag do volante.

