

## VERIFICADOR DENSIDADE BATERIA REF.: 8728



## Manusear o verificador densidade da bateria

- Pegue no verificador e retire a parte de borracha com formato hexagonal do tubo de vidro.
- Vire ao contrário essa ponta de borracha, para que a mangueira de borracha fique virada para fora. Seguidamente volte a colocar no verificador. (Para que fique como na figura acima.)
- Agora está pronto para ser usado.

## Como funcionar com o verificador de anticongelante.

- Coloque a mangueira na bateria, aperte a bomba de sucção e verifique que entra líquido até que proveta com o gráfico no interior flutua livremente.

Tenha em atenção a proveta no interior não toca na borracha.

A proveta com o gráfico no interior do verificador indica o tipo de condição da bateria.

	Vermelho	1100 1205	A carga da bateria está descarregada
	Branco	1205 1260	A carga da bateria necessita atenção
	Verde	1260 1300	A carga da bateria está OK

Nota: O teste não poderá ser realizado corretamente se a bateria não tiver líquido suficiente. Não irá também ter os dados corretos se tiver adicionado água recentemente a bateria.