


JAT - 6905B

PISTOLETE DE AR



MANUAL DO UTILIZADOR

LISTA DE PEÇAS JAT-6905B



Nº	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTD
1	JAT-6905B-1	CORPO	1
2	JAT-6905B-2	SEDE DO INTERRUPTOR	1
3	JAT-6905B-3	O-RING	1
4	JAT-6905B-4	INTERRUPTOR	1
5	JAT-6905B-5	O-RING	1
6	JAT-6905B-6	O-RING	1
7	JAT-6905B-7	MOLA	1
8	JAT-6905B-8	GATILHO	1
9	JAT-6905B-9	PARAFUSO DO GATILHO	1
10	JAT-6905B-10	E-RING	1
11	JAT-6905B-11	BICO DE 1"	1