Lusilectra
Salvador Caetano

JONNESWAY

MTC1150

PAQUÍMETRO LEITURA VIGÉSIMAL

MANUAL DO UTILIZADOR

DE/MTC1150/V0.1



ESPECIFICAÇÕES	
Precisão	± 0.01 mm
	± 0.0005”
Graduações	0.05 mm e 1/128”

Material	Aço inoxidável endurecido
Gama de medição	0-150 mm

Método de leitura

- Deverá notar que existe uma distinção entre a escala principal e a escala vigesimal (carrinho deslizante)
- Ler a partir da posição do "0"
- A escala principal contribui com o número principal
- A escala vigesimal contribui com duas casas decimais para a leitura. Este valor é obtido determinando qual a graduação da escala vigesimal que melhor se alinha com as graduações na escala principal,

1. Dimensão externa	2. Dimensão interna	3. Passo	4. Profundidade
			

Cuidados a ter básicos

- Guardar a unidade na sua caixa sempre que possível
- Manter a unidade limpa e sem líquidos
- Limpar a unidade com panos em algodão secos e utilizar apenas soluções neutras de limpeza. NÃO UTILIZAR álcool, solventes, gasolina, acetona, etc.